


# MANUAL DE INSTALAÇÃO

Sifão Metálico com Copo para Banheiro Line



## Modelo

SL02F SL06F  
SL03F SL07F  
SL04F SL08F  
SL05F SL09F

## Dimensões


Altura: 12 cm - 21 cm

Largura: 5 cm

Profundidade: 37 cm


## Componentes

- 1x Copo com rosca de 1 1/4"
- 1x Tubo de saída
- 1x Rosca para tubo de saída
- 1x Acabamento
- 1x Borracha de vedação com rebaixo
- 1x Adaptador / Borracha de vedação cilíndrica
- 1x Anel de vedação tubo de saída




## INSTALAÇÃO


**1-** Rosqueie, provisoriamente, o sifão na válvula de escoamento (não acompanha o produto), alinhando-a com a altura da saída do ponto de esgoto.




**2-** Meça a distância entre a saída do sifão e o ponto de esgoto, considerando o embutimento necessário. Ajuste ou Corte o tubo flexível de saída, se necessário.




**3-** Desrosqueie o sifão da válvula de escoamento. Passe o tubo de saída pela rosca, encaixe a borracha de vedação encaixe o tubo no corpo, certifique-se que a borracha de vedação está bem assentada, e então rosqueie no sifão.



**4-** Passe o acabamento pelo tubo de saída e o encaixe no ponto de esgoto. Caso a saída seja padrão DN40, utilize o adaptador para vedar a saída.



**5-** Na sequência encaixe a borracha de vedação na rosca de 1 1/4" e então rosqueie na válvula de escoamento apertando até fixá-la firmemente.



**6-** Para limpeza interna do copo, desrosqueie a rosca de 1 1/4" da válvula e a rosca do tubo de saída e em seguida puxe o tubo de entrada. Faça a limpeza e recolque-os novamente.

